

HOKER IGA

- INSTRUKCJA MONTAŻU



GARDEN
& HOME

	Siedzisko <table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table>	Ilość elementów	A		x1	Podstawa <table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table>	Ilość elementów	B		x1
	Ilość elementów	A								
	x1									
Ilość elementów	B									
	x1									
1. Przymocuj siedzisko do podnóżka za pomocą śrub. Pamiętaj o starannym dokręceniu ich kluczem.	2. Usunij plastikową zaślepkę siłownika i włóż go do otworu w podstawie ostrożnie dociskając.	3. Umieść siłownik w rurce podnóżka.								



Garden&Home
www.garden-and-home.pl



PerfectMarketSource
www.perfectmarketsourcehk.com



Fanpage
www.fb.com/rwimport4