

HOKER GALA

- INSTRUKCJA MONTAŻU



GARDEN
& HOME

	Siedzisko	Ilość elementów A x1	Podstawa	Ilość elementów B x1
	Ilość elementów C x1	Ilość elementów D x1	Ilość elementów E x4	Ilość elementów F x1
Podnóżek		Siłownik pneumatyczny		Śruba
				Klucz
1. Przymocuj siedzisko do podnóżka za pomocą śrub. Pamiętaj o starannym dokręceniu ich kluczem.	2. Usun plastikową zaślepkę siłownika i włóż go do otworu w podstawie ostrożnie dociskając.	3. Umieść siłownik w rurce podnóżka.		



Garden&Home
www.garden-and-home.pl



PerfectMarketSource
www.perfectmarketsourcehk.com



Fanpage
www.fb.com/rwimport4